

DÉPANNAGE POUR LES PRESSES À FEUILLES ET ROTATIVES

ARRACHAGE

(PICKING) : Dépôt de la pellicule soulevée des papiers chromo sur les blanchets, les plaques ou les rouleaux.

PROBLÈMES

1. Impuretés sur la surface du papier, poussière de pellicule et poussière de couteaux rotatifs ou de massicot.
2. Arrachages au niveau du papier de soutien.
3. La pression est trop haute pour la combinaison encre/papier utilisée.
4. Trop de prise de blanchet.
5. Trop de prise d'encre.

SOLUTIONS

1. Prélever des échantillons des impuretés en utilisant un ruban adhésif sur le blanchet et consulter le fournisseur de papier.
2. Si le problème est grave, remplacer le papier. Utiliser un papier plus résistant aux peluches et aux arrachages.
3. Réduire la pression d'impression. Utiliser un habillage conforme aux spécifications du fournisseur.
4. Utilisez un durcisseur de blanchet. Remplacez le blanchet par un blanchet avec moins de prise et à décollage rapide. Consultez le fournisseur d'encres.
5. Réduisez la prise d'encre. Consultez le fabricant d'encres.